

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-emmi-4-d-p-8.html>

Aparat de curățare cu ultrasunete Emmi 4 D



Preț brut **479.00 Lei**

Preț net **395.87 Lei**

Număr de catalog **10008**

Descrierea produsului

Dacă ai nevoie de un aparat de curățare mic dar eficient pentru nevoi casnice, ca, de exemplu, curățarea bijuteriilor, ochelarilor, lentilelor de contact, aparatelor auditive sau protezelor, Emmi 4 D este alegerea perfectă. Este un aparat de curățare mic, cu un rezervor oval și o formă plăcută. Nu ocupă mult spațiu, dar e foarte util - datorită acestuia, toate obiectele mici din casa ta vor străluci din nou, fără a fi nevoie de o curățare manuală de lungă durată.

Emmi 4 D de asemenea poate fi util într-un salon de cosmetică, atelier de bijuterii sau ceasuri.

Mașina de spălat are un cronometru digital cu display care vă permite să setați durata de curățare de la 1 la 7 minute.

PRINCIPUL DE LUCRU:

Funcționarea aparatului de curățat cu ultrasunete se bazează pe fenomenul de cavitație. Undele de ultrasunete create de aparat în lichidul de umplere, provoacă o "agitare" profundă a lichidului, generând milioane de microbuline, care generează o implozie. Ca urmare a acestui efect, apar modificări mici, dar foarte rapide ale presiunii fluidului, ce provoacă desprinderea particulelor libere de murdărie, grăsime de pe suprafața obiectelor cufundate. Efectele sunt vizibile deja în primele secunde după pornirea ultrasunetelor - puteți vedea cum murdăria care acoperă suprafața obiectului se răspândește lateral. După puțin timp, scoatem obiectul curat, ca și cum ar fi nou!

MOD DE UTILIZARE:

Folosirea aparatului Emmi 4 D e foarte simplă - umpleți rezervorul cu apă la nivelul marcat, apoi adăugați lichidul de curățare (pentru uz casnic, vă recomandăm concentratul EM 80 - un recipient cu concentrat îl primești gratuit cu aparatul de curățat), așezați coșul cu obiectele ce doriți să le curățați și porniți aparatul, apoi setați durata de curățare cu ajutorul butonului din dreapta. Când procesul de curățare va fi finalizat, aparatul se va opri automat anunțând printr-un semnal că articolele pot fi scoase.

ÎN SET CU APARATUL DE CURĂȚAT VEI PRIMI:

COȘ DE PLASTIC
LICHID DE CURĂȚARE EM-080 (100 ml.)
CAPAC DE PLASTIC

INFORMAȚII TEHNICE - EMMI 4 D:

Capacitate: **0,6 l**

Dimensiuni rezervor (L x l x Î): **165 x 90 x 50 mm**

Dimensiuni exterioare (L x l x Î): **193 x 120 x 123 mm**

Wymiary kosza (L x l x A): **140 x 70 x 40 mm**

Putere ultrasunete: **50 W**

Frecvență: **45 kHz**

Număr convertoare: **1**

Reglaj putere: **Nu**

Cronometru: **Da**

Diapazon durată de lucru: **1-9 minute**

Încălzire: **Nie**

Material rezervor: **Oțel inoxidabil 1.4301**

Material obudowy: **Tworzywo sztuczne - ABS**

Material coș: **Plastic - ABS**

Accesorii în set: **Coș, Capac, 100 ml. concentrat de curățare EM-80**

Robinet de scurgere: **Nu**

Tensiune: **220 - 240 V**

Masă totală: **1,4 kg**

Control: **Digital**

Funcție degazare (Degass): **Nu**

Funcție omogenizare (Sweep): **Nu**